

## ENGRASADORA DE PALANCA MANUAL



### Equipo manual de engrase para maquinaria, vehículos e instalaciones

- El equipo de 5 kg se adapta a los bidones normales de grasa con diámetro entre 16,5 y 20 cm.
- El equipo de 20 kg se adapta a los bidones normales de grasa con diámetro entre 26,5 y 28,5 cm.
- Para uso con grasas comerciales hasta incluso grasas NLGI clase 2.
- Bomba y tapa en metal, altamente resistentes.
- Conexión de accesorios M10 x 1.
- Émbolo y recubrimiento superficial zincado.

### Composición

- Mecanismo de émbolo.
- Manguera de alta presión de 3,5 m.
- Boquilla de engrase de 4 grapas  
**Art. Nº 0986 003**
- Tapa guardapolvo con 3 palometas.
- Plato seguidor de grasa.

Descripción	Contenido kg	Ø Lata grasa	Art. Nº	U/E
Engrasadora de palanca manual	5	16,5 - 20cm	<b>0986 07</b>	1

### Datos técnicos

Dosificación	Aproximadamente 1,6m <sup>3</sup> /pulsación
Presión de trabajo	400 bar
Presión máxima	500 bar
Ø tubo de succión	40 mm

### Instrucciones de uso

Abrir el bidón de grasa y presionar firmemente el plato seguidor de grasa.  
Ajustar la tapa guardapolvo al bidón y asegurar las 3 palometas uniformemente.  
Comprobar la correcta fijación de la tapa con el bidón de grasa.  
Pasar la bomba a través de la abrazadera y asegurar con la tuerca.

**¡NOTA! Cuando se opera con el equipo por primera vez se necesitan unas cuantas pulsaciones para que la bomba y la manguera se llenen de grasa y comience esta a fluir por la boquilla.**