

FLUSHING PARA LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



Aplicación

Añadir el contenido de la lata a la transmisión en temperatura de operación.
Antes de cambiar el fluido, deje actuar aproximadamente por 10 minutos con el vehículo encendido y cambie las posiciones de marchas al menos un par de veces.
150 ml son suficientes para 3 a 6 litros de aceite.

Características

El circuito completo de la transmisión automática es limpiada de depósitos y residuos gracias a su alto poder de limpieza. Esto garantiza un cambio de marchas óptimo y extendiendo la vida útil de la transmisión.

Limpeza eficaz de transmisiones automáticas

Limpeza total de la transmisión.

Asegura cambios de marchas correctamente por un largo período.

No daña el ambiente

Compatible con todo tipo de lubricantes de transmisión automáticos.

Contenido	Art. No	Cant.
150 mL	5861 401 150	1/12